

Quitar la Contraseña de la BIOS

Para Quitar la Contraseña de la BIOS solo has de quitar-le la pila de botón que lleva la placa base y desconectar-lo de la corriente y pasados unos segundos vuelve a poner la pila y enchufar el PC.

Con esta operación se Restablecen todos los valores por defecto de la BIOS del PC, con lo que solo tendremos que volver a configurar al gusto.